

# PÅVARMNINGS- INSTRUKTION

---

sericom

## Digital

Bruges på bomuld/polyester, 100% bomuld og beavernylon.  
Inden påvarmningen udføres bør transferen kontrolleres for eventuelle fejl, eksempelvis stavfejl, korrekte farver m.v.  
Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

1. Påvarmningstemperatur ..... : 150-160 grader
2. Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.
3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.
4. Luk varmpressen i 18 sek. med det rette tryk:
  - 5 bar / 80 psi = Ved anvendelse af stor bundplade.
  - 3-4 bar / 50 psi = Ved anvendelse af mellem bundplade.
  - 2-3 bar / 30 psi = Ved anvendelse af lille bundplade.
5. Åben varmpressen langsomt, da transferpapiret ellers løftes op og skiller farven fra tekstilet for hurtigt. Tag forsigtigt stoffet ud af varmpressen, og lad det afkøle helt, inden papiret fjernes.
6. Fjern transferpapiret i en langsom bevægelse fra et hjørne mod det modsatte hjørne.

**HUSK: Lav prøvepåvarmning. Instruksen er vejl.  
Kontroller for farver, stavfejl og lign.**

SERICOM påtager sig intet ansvar for forkert påvarmede transfer.

**sericom**

TRANSFERTRYKKERI  
Agerbakken 7 - 8362 Hørning  
Tlf: 8628 0522