

PÅVARMNINGS- INSTRUKTION



- Bruges på bomuld - bomuld/kunststof mm.
- Sørg for at stoffet er glat og rent inden påvarmning.
- Forvarm stoffet 3-6 sekunder.
- Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet (undgå sømkanter og lign).
- Påvarmes ved ca. 165 - 180 c. i 12 - 15 sekunder. 4 - 6 bar, alt efter emne, og størrelse på tryksål.
- Transferen afkøles.
- Fjern transferpapiret i en bevægelse, fra et hjørne til det modsatte hjørne.
- Vaskes uden blegemiddel, ved max. 40 c. med vrangen ud.
- Følg vaskeanvisningen på tøjet.
- Transferen tåler ikke direkte strygning.
- Transferen bør altid opbevares i lukkede poser.

**HUSK: Lav prøvepåvarmning. Instruksen er vejl.
Kontroller for farver, stavefejl og lign.**

SERICOM påtager sig intet ansvar for forkert
påvarmede transfer.

sericom

TRANSFERTRYKKERI
Agerbakken 7 - 8362 Hørning
Tlf: 8628 0522