

PÅVARMNINGS- INSTRUKTION

sericom
ReflexTRANSFER

- Bruges på arbejdstøj, jakker, veste og lign.
- Sørg for at stoffet er glat og rent inden påvarmning.
- Forvarm stoffet 3-6 sekunder.
- Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet (undgå sømkanter og lign).
- Påvarmes ved ca. 165 - 180 grader i 12 - 15 sekunder. 4 - 6 bar, alt efter emne, og størrelse på tryksål.
- Transferen afkøles.
- Fjern folien i en bevægelse fra et hjørne, til det modsatte hjørne. Evt. eftervarmes med teflondug.
- Vaskes uden blegemiddel, ved max. 40 c. med vrangen ud.
- Følg vaskeanvisningen på tøjet.
- Transferen tåler ikke direkte strygning.
- Transferen bør altid opbevares i lukkede poser.

**HUSK: Lav prøvepåvarmning. Instruksen er vejl.
Kontroller for farver, stavfejl og lign.**

SERICOM påtager sig intet ansvar for forkert påvarmede transfer.

sericom

TRANSFERTRYKKERI
Agerbakken 7 - 8362 Hørning
Tlf: 8628 0522